



TIMER

3
FUNCTIONS

INCL.
2
BRUSHES

ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL

- > Draaiende en vibrerende borstel
- > Automatische uitschakeling na 2 minuten
- > Met intervaltimer om de 30 seconden
- > 3 verschillende functies:
 - > Clean: reinig je gebit grondig en verwijder tandplak
 - > Sensitive: reinig je gebit op een zachte en milde manier, perfect voor gevoelige tanden
 - > Massage: deze poetsstand stimuleert de doorbloeding en helpt bij het genezen van ontstoken tandvlees
- > Rubberen handvat
- > Afgeronde borstelharen voor het beschermen van het tandvlees
- > Aantal rotaties per minuut: 13000 rpm max
- > Maximale batterijduur: 50 minuten
- > Unieke ronde borstelkop voor een efficiënte poetsbeurt
- > Indicatielampje: lege batterij, laden en opgeladen
- > Inclusief twee opzetborstels en oplader

BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

- > Brosse oscillo-tournante
- > Arrêt automatique après 2 minutes
- > Minuteur d'intervalles toutes les 30 secondes
- > 3 fonctions différentes :
 - > Clean : nettoyage des dents et lutte contre la plaque dentaire
 - > Sensitive : nettoyage doux des dents, très agréable pour les dents sensibles
 - > Massage : ce mode de brossage stimule la circulation sanguine et aide à soigner les gencives enflammées
- > Poignée en caoutchouc
- > Poils arrondis protégeant les gencives
- > Nombre de rotations par minute : 13000 rpm max
- > Durée de l'autonomie de la batterie : 50 minutes
- > Brosse à forme unique pour nettoyer vos dents de façon efficace
- > Témoin lumineux : batterie vide, en charge et chargée
- > Inclus : 2 brosses et base de chargement

2 Watt
2,4 Volt

Pack
8,6 x 5,3 x 22,9 cm


364 g


5411397142399


12


1176

